

MINIBOX SÉRIE TATRA 815 6x6

Pro velký zájem čtenářů opakujeme sérii oblíbených modelů pro začátečníky MINIBOX. Protože nás navíc hodně modelářů žádalo, aby byly miniboxy složitější, připravili jsme pro vás novinku - modelové podvozky pro všechny typy miniboxů. Tato autíčka budou mít na podvozku označení „re“ v kroužku (reedice). Záleží tedy jen na vás, pro jakou verzi se rozhodnete.

Díly si nejdříve nahrubo obstříhnete, potom je naryhujete a nakonec načisto vystříhnete. Takto připravené díly postupně lepíte podle pořadí čísel na chlopních. Pozor na zaoblení hran kabiny 2.

Složitější verze: Začnete slepením podvozku. Pokud se vám ho nepodaří postavit, nevadí, postavíte si jednodušší verzi miniboxu.

Stavbu zahájíte slepením dílu 9, ke kterému připojíte slepený podvozek 7. Vytváříte středový díl 8 a nalepíte jej na díl 9 a podvozek 7. K hotovému celku nakonec přilepíte zpracovaný zadní nárazník 10 a připravené čtyři blatníky 11, 12, 13 a 14.

Základem podvozku je **páteřový rám s poloosami**. Použijete tři díly 15 a kousky obroušené špejle (ø 2,5 mm) dlouhé 59 mm (1 kus) a 10 mm (6 kusů). Na schéma u návodné kresby položíte tři slepené díly 15 a přilepíte k nim všechny špejle, nejprve delší, po zaschnutí kratší. Pozor! Špejle nesmějí být lepidlem vzájemně spojeny, nepatrná mezera není na závadu, jsou pouze přilepeny k dílům 15. Po zaschnutí zkusíte, zda se příčné špejle kývají nahoru a dolů, a rám přilepíte podle návodné kresby k vyklenutým částem podvozku (lepíte na bílé obdélníky).

Výroba koleček není tak složitá. Vystříhnete díly 16 a 17. V discích 16 propíchnete otvory. Z kancelářského papíru nařežete proužky široké 3 až 4 mm. Na jedno kolečko potřebujete asi 75 cm proužku.

Na prvním pruhu nechte na začátku asi

15 mm suchých a zbytek potřete slabou vrstvou lepidla. Nepotřeným koncem začnete navíjet proužek na pracovní špejli a lehkým utahováním stáčejte zbytek proužku. Postupným napojováním získáte kolečko o průměru asi 12 mm (poměřujete si ho s bokem pneumatiky). Hotové lehce obrousíte, obarvíte na černo a připojíte oba boky pneumatik 16 a 17. Kola nalepíte na poloosy a podvozek máte hotov.

Karosérii - díly 2 až 6 - slepíte obvyklým způsobem podle pořadí čísel na chlopních s tím rozdílem, že u dílu 2 odstříhnete černé plochy s koly. Díly karosérie postupně přilepíte na díl 9 a složitější model miniboxu tatra máte hotov. Při lepení se řiďte návodnými kresbami.

Jednodušší verze: Jednotlivé díly karosérie slepíte podle pořadí čísel na chlopních, postupně je nalepíte na podvozek 1 a jednodušší model máte hotov.

Věříme, že se vám minibox s novými prvky líbí a že nebyl pro vás tak náročný, jak vypadal. Hodně radosti z dalších přírůstků do vaší série MINIBOX vám přeje

Milan Weiner

