

MINIBOX MODEL 1:160

**VAZ 2102, FIAT 126,
MTX 1600 RZP/T,
ŠKODA 130**

Návod na sestavení: Sestavení je jednoduché, při práci nespěchejte a pracujte pečlivě. Všechny díly nahrubo vystříhnete, naryhujete lomy označené černými šipkami. Ve vozidle MTX propíchnete otvor pro majáček ve střeše - díly 3 a 6. Pozor na opačné ohyby pod čelními skly. Přejchod mezi přední maskou a kapotou motoru ohnete (po přesném vystřížení) podle hrany stolu. Stejně tak můžete postupovat mezi střešou a bočními stěnami. Vozy se tím celkově zaoblí. Podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních jednotlivé díly slepte. Vzájemné slepení karosérie a podvozku rozdělte na části. Nejprve jednu stranu a následně stranu druhou. Dříve si však zkuste slícovat model „nasucho“. Vůz MTX doplňte čelním štítem - díl 7, podlepeným čtvrtkou. Uřízněte špejli dlouhou 10 mm, konec obarvěte na modro a majáček vlepte do modelu. Samostatně slepte nosiče zavazadel a hotové je nalepte libovolně na jakýkoliv automobil. Nakonec zatřete všechny „svítící“ hrany patřičným odstínem vodové barvy nebo tuše.

Milan Weiner

